# **BOEN Ecoline**



# Reinigung und Pflege Ihres Ecoline-Parkettbodens, welcher mit UV-gehärtetem Öl endbehandelt ist

### Die Erstpflege

Unmittelbar nach der Verlegung empfehlen wir eine Erstpflege mit BOEN OIL FRESHEN UP. Das OIL FRESHEN UP wird mit einem fusselfreien Tuch aufgetragen; eine Verschlusskappe voll reicht für 1 - 2 qm. Die Oberfläche trocknen lassen und dann überpolieren.

### Die Reinigung

Für die normale Reinigung reicht die Entfernung von Staub und Schmutz mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger. Ist eine Wischpflege erforderlich, geben Sie 3 Verschlusskappen BOEN FLOOR SOAP auf 5 L Wasser und wischen nebelfeucht auf. BOEN FLOOR SOAP ist ein konzentrierter Wischwasserzusatz zur einfachen und gründlichen Reinigung und Pflege endgeölter Parketthöden.

Parkett niemals unter Wasser setzen, da sonst Schäden durch das Aufquellen des Holzes entstehen können.

Bei regelmäßiger Anwendung wirkt das Reinigungsmittel rückfettend und die Oberfläche wird widerstandsfähiger gegen Neuverschmutzung und Abnutzungserscheinungen.

Für sehr stark verschmutzte Böden kann BOEN FLOOR SOAP in einer höheren Konzentration (Mischungsverhältnis mit Wasser bis 1:1) angewendet werden.

#### Die Pflege

Ihr geölter Parkettboden sollte hin und wieder mit BOEN OIL FRESHEN UP gepflegt werden; dies gilt besonders für stark beanspruchte und oft gereinigte Böden. Diese Behandlung macht geölte Oberflächen strapazierfähig; angegriffene Oberflächen bekommen wieder einen seidenmatten, natürlichen Glanz. Vor der Anwendung sollte der Boden trocken und frei von Verschmutzungen sein.

Vor Gebrauch gut schütteln. Das OIL FRESHEN UP wird mit einem fusselfreien Tuch aufgetragen; eine Verschlusskappe voll reicht für 1 - 2 qm. Die Oberfläche trocknen lassen und dann überpolieren. Zur Fleckentfernung eine kleine Menge auf einen trockenen Lappen geben und den Schmutz abreiben.

# **BOEN Ecoline**

# Empfehlung zur Häufigkeit der Pflege

- · Mäßig beanspruchte Böden
  - z. B. in Schlaf- und Wohnräumen:
  - 1 bis 2 mal pro Jahr.
- · Mittelstark beanspruchte Böden
  - z. B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr: je nach Beanspruchung einmal im Monat.
- Besonders stark beanspruchte Böden
  - z.B. in Gaststätten, auf Treppen, in Kaufhäusern,

Kasernen, Schulen:

je nach Beanspruchung einmal pro Woche oder öfter. Hier erfolgt das Auftragen mit einer Einscheibenmaschine mit weißem Pad. Nach Trocknung mit feiner Bürste oder Filzscheibe polieren.

## Wichtiger Hinweis für Ecoline Parkettböden

Wenn sich bei stark beanspruchten Parkettböden deutliche Verschleißerscheinungen zeigen, empfiehlt sich rechtzeitiges Abschleifen und eine Endbehandlung mit BOEN NATURÖL, um die intakte Oberfläche auf Dauer zu erhalten. Vereinbaren Sie mit Ihrem Parkettleger eine regelmäßige Inspektion.